

SVW-AQA2000(S) 電極ユニット交換方法（取扱説明書P.21）

①本体よりタンクを外し、
トレイを引き出して排水する



②電極ユニットのカバーを開ける



③コネクタを取り出す



④コネクタを外す



⑤電極ユニットを取り出して交換する



※取り付け方は取り外しと逆の手順です